Kurzanleitung topolino mini (lite)

DE


Allgemeine Bedienung



*nur in der Windows-Version verfügbar

	Menüpunkt/Aktion	Tastenkürzel (Windows)
	Auszoomen (optisch) Einzoomen (optisch)	Strg + Umschalt + - Strg + Umschalt + +
AF / AF*	Autofokus ein/aus	F
	Fokus Nähe Fokus Ferne	F + - F + +
	Farbmodus ändern	C Umschalt + C (zurück)
	Kontrast vermindern / erhöhen/ zurücksetzen	- / +/ 0
	Kameramodus ändern	T Umschalt + T (zurück)
	Rotation ändern (Dokumentenansicht)	R Umschalt + R (zurück)
	Umschalten der Videostabilisierung (Fernansicht)	S
	Perspektivkorrektur (Fernansicht)	Kein Tastenkürzel
	Standbild umschalten	Z
	Bild speichern	Eingabe
	Kameraauflösung / Bildrate ändern	Kein Tastenkürzel
	Menü öffnen	Menü-Taste
	Einstellungen öffnen	F10
	Vollbild umschalten	F11

Kurzanleitung topolino mini (lite)

	Menüpunkt/Aktion	Tastenkürzel (Windows)
Zusätzliche Kamerasteuerungen (Windows-Version)		
	Optischen Zoom zurücksetzen	Strg + Umschalttaste + 0
	Umschalten des optischen Zooms Übersicht	O
	In die Zwischenablage kopieren	Strg + C
Bildkontrollen (Windows-Version)		
	Digitalzoom verkleinern Digitalzoom vergrößern	Strg + - / Strg + +
	Bildschirmfüllend zoomen	Strg + 0
	Auf passende Größe zoomen	Strg + Alt + 0
	Auf tatsächliche Größe zoomen	Strg + 1
	Farbkombination ändern	L / Umschalttaste + L (zurück)
	Schwenken	Pfeiltasten
	Schwenken zum Rand der digitalen Ansicht	Strg + Pfeiltasten
	Kontinuierliche Schwenks	Alt + Pfeiltasten
	Nächster Bildschirm: links / rechts / oben / unten	Shift + Bild auf oder < / Shift + Bild ab oder > / Bild auf / Bild ab
	Gehe zum Anfang / Ende	Pos1 / Ende

Hinweis: In der **iPad-App** öffnen Sie die Untermenüs, indem Sie das entsprechende Icon gedrückt halten.