


Kurzanleitung MANO 5

DE



1) vergrößern
2) Farbmodus
3) verkleinern
4) Status-LED
5) Ein-/Aus-Taste
6) Lautsprecher
7) Standbild
8) Ladebuchse
9) klappbarer Handgriff

Kurzanleitung MANO 5

	kurz drücken	lang drücken
	Statusanzeige	Ein-/Ausschalten
	Farbmodus wechseln	zurück zu Echtfarbe/ Fehlfarbliste wechseln
	Standbild anzeigen	Signaltöne ein/aus
	schrittweise vergrößern	stufenlos vergrößern
	schrittweise verkleinern	stufenlos verkleinern
		Beleuchtung ein/aus
		Bildschirmhelligkeit erhöhen/ Standbild bewegen
		Bildschirmhelligkeit verringern/ Standbild bewegen
		Standbild: Richtung ändern Fehlfarbmodus:Kontrast einstellen
		lang drücken: Energiesparmodus ein/aus
		lang drücken: auf Werks- einstellungen zurücksetzen