Kurzanleitung MANO EDU XL

DE



1) Ladebuchse
2) Ein/Aus
3) HDMI-Eingang
4) HDMI-Ausgang
5) SD-Kartenslot
6) Kamerawechsel
7) Orientierungshilfen
8) Home/Hauptmenü
9) Farbmodus
10) Joystick
11) Vergrößerung
12) Vorlesefunktion
13) Mikrofon
14) Kopfhörer-/Lautsprecherbuchse
15) Lautstärke +/-
16) Autofokus
17) Standbild

A Bodenplatte mit einer Hand festhalten und das Stativ ausklappen



B Display in eine angenehme Betrachtungsposition bringen und optional an der Seite anheben und vertikal verstellen



C Raumkamera ausklappen und in die gewünschte Richtung drehen



Kurzanleitung MANO EDU XL

Bedienung im Vergrößerungsmodus und Menüs		
	Taste kurz drücken: Ladestand der Batterie ansehen	Taste lang drücken: Ein-/Ausschalten/Standby
	Taste kurz drücken: Menüleiste ein-/ausblenden	Taste lang drücken: Menü öffnen
	Regler drehen: Wechsel zwischen den verschiedenen Farbkombinationen	Regler drücken: Wechsel zwischen Echtfarben und letzer Fehlfarbe
	horizontale und vertikale Navigation im vergrößerten Bild, Navigation in der Bildergalerie, Größe und Position von Zeilenlineal/-abdeckung einstellen	
	Regler drehen: Vergrößerung ändern	Regler drücken: Ausschnittsuche im unvergrößerten Bild
	vergrößern: Finger auf dem Display voneinander wegbewegen	verkleinern: Finger zusammenziehen
	vergrößertes Bild mit dem Finger hin und her bewegen	
	kurz drücken: Wechsel der Kameraansicht und Bildschirmteilung	
	Taste kurz drücken: Wechsel zwischen Zeilenlineal/-abdeckung	
	Taste kurz drücken: Standbild anzeigen	Taste lang drücken: Standbild speichern
	kurz drücken: Vorlesen starten (aktueller Bildausschnitt) lang drücken: Vorlesen starten (A3-Seite)	in Menüs und Galerien: kurz drücken: Auswahl bestätigen lang drücken in Galerien: Mehrfachauswahl
	in Menüs und Galerien: mit dem Finger auf ein Symbol tippen um es auszuwählen	

Bedienung im Vorlesemodus			
	kurz drücken: Menüleiste ein-/ausblenden lange drücken: Vorlesemodus verlassen		Regler drehen: Vergrößerung ändern Regler drücken: herauszoomen
	Wechsel zwischen Bild- und Textmodus		Textsegmentierung ein/aus
	Vorlesen beginnen/pausieren		zurück/vor segment-/satzweise
	Vorlesegeschwindigkeit einstellen		im Bildmodus: Bild speichern im Textmodus: Text speichern