
Kurzanleitung VOXbox


Aufstecken der Kamera








Bedienelemente am System



Anschlüsse


Ein-/Aus-Taste
Lautstärkeregler
Kopfhörer-Anschluss
USB-Anschluss
(nur für Updates)
Kamera
HDMI-Anschluss
(nur für Servicezwecke)
Netzanschluss