Kurzanleitung VOXbox pro


Aufstecken der Kamera








Bedienelemente am System



Anschlüsse


Ein-/Aus-Taste
Lautstärkeregler
Kopfhörer-Anschluss


USB-Anschluss für Updates;
(nur mit Erweiterungspaket: Anschluss von Maus, Trackball etc.)
Kamera
HDMI-Anschluss
(nur mit Erweiterungspaket: Anschluss von Monitor und Touchscreen)
Netzanschluss