
Kurzanleitung VOXbox pro – kabelloses Bedienteil

Vorlesefunktionen



Hilfe

kurz drücken:
Dokumenten-
verwaltung

lange drücken:
Menü

Beenden von:
Erfassung
Dialogfenstern
Menü

kurz drücken:
Wort buchstabieren

drehen:
nächstes/vorheriges
Wort

kurz drücken:
vorheriger Absatz

lange drücken:
vorherige Seite

vorheriger
Satz

Start/Pause

nächster
Satz

kurz drücken:
nächster Absatz

lange drücken:
nächste Seite

kurz drücken:
Lesezeichen
hinzufügen

lange drücken:
Lesezeichenmenü

kurz drücken:
Seite zum aktuellen
Dokument hinzufügen

lange drücken:
Mehrseitenerfassung

kurz drücken:
erfassen und vorlesen

lange drücken:
Tabellenmodus
(z.B. Kontoauszüge)

Kurzanleitung VOXbox pro – kabelloses Bedienteil

Low Vision-Funktionen

Dokumentenmodus:

kurz drücken:
zwischen den Text-ansichten wechseln

drücken und halten:
Originalbild zeigen


Live-Modus:

Bild drehen

drehen:
Zoom - / +

kurz drücken:
Wechsel zwischen bevorzugter Textfarbe, invertiert und Echtfarben

drücken, halten und drehen:
Auswahl der bevorzugten Textfarbe



kurz drücken:
zwischen Dokumenten-modus und Live-Modus wechseln

drücken und halten:
Originalbild zeigen (derzeit nur in Overlay möglich)

Live-Modus:

drücken und halten:
zwischen Live-Modus und Schreibmodus wechseln

Live Modus, Bildan-sicht und Overlay:

Joystick bewegen:
Cursor durch das Bild navigieren

kurz drücken:
liest ab der gewählten Stelle vor

Spalte, horizontal, vertikal, wortweise

Joystick bewegen:
fortlaufendes Scrollen oder Bild für Bild lesen

kurz drücken:
fortlaufendes Scrollen beenden